

دستور العمل تمیز کردن و گندزدایی آمبولانس :

- 1- جهت گندزدایی موثر آمبولانس تمیز کردن آمبولانس در اولویت اول قرار دارد. و گندزدایی توسط مواد گندزدا مانند آب ژاول و نانوسیل با استفاده از دستمال آغشته به مواد گند زدا ، اسپری و مه پاشی و ... می بایست بعد از تمیز کردن آمبولانس صورت پذیرد.
- 2- تمیز کردن و نظافت روزانه می بایست در پایگاه هایی که آمبولانس ها مستقر هستند، به صورت روزانه و بعد از هر ماموریت صورت پذیرد .
- 3- شست و شو با آب فراوان فقط جهت فضای بیرونی آمبولانس (بدنه آمبولانس) مجاز می باشد.
- 4- در صورت آلودگی کابین بیمار ابتدا محتویات آلوده می بایست توسط دستمال جمع آوری و به موادشوینده خانگی آغشته گشته و با وسایل تنظیف (تی نخ ، پلاستیکی و غیره) تمیز گردد. شست و شوی مستقیم با آب فراوان ممنوع می باشد. بعد از این مرحله جهت گندزدایی از مواد گندزدا مانند آب ژاول و نانوسیل استفاده گردد.

نکات مهم در موارد بیماران کووید 19 که به بیمارستان های ریفرال انتقال داده می شوند :

- 1- در زمان انتقال بیمار به کابین عقب تکنسین راننده موظف است قبل از سوار شدن به کابین راننده در صورت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی شامل لباس یک سره ، گان و .. آن را خارج سازد.
(قرار دادن داخل پلاستیک زباله عفونی در کابین عقب)
- 2- بعد از تحویل بیمار به بیمارستان، تکنسین مراقب بیمار می بایست تجهیزات حفاظت فردی خود را خارج نموده و در کیسه زباله قرار دهد. کیسه زباله در سطل زباله عفونی بیمارستان معدوم گردد.
- 3- جهت تمیز کردن و گندزدایی آمبولانس بعد از کسب اجازه از مرکز راهبری و عملیات اورژانس 115 (800) همکاران مجاز به اعزام به پایگاه های تعیین شده می باشند.
- 4- در حال حاضر گندزدایی توسط سیستم مه پاشی در پایگاه های تعیین شده فقط جهت موارد کووید 19 صورت می پذیرد.
- 5- در ماموریت های عادی جهت گند زدایی از اسپری و دستمال آغشته به مواد گند زدا استفاده شود.